

Netmostat N-1

Pametni WiFi sobni termostat – kratko uputstvo za upotrebu

Uputstvo za upotrebu

Model / proizvod	Netmostat N-1 (smart termostat)
Jezik	srpski (SRB)
Izdanje	v1.4 SRB (26.08.2024)
Originalno uputstvo	netmostat_n-1_ENG_v1.4 (26.08.2024)

O DOKUMENTU

Ovo je srpsko izdanje originalnog uputstva (engleskog), prečišćeno i prerađeno za štampu. Originalne slike, šeme i dijagrami nisu deo ovog izdanja – kompletnu grafičku verziju pogledajte u originalnom uputstvu, dostupnom na sajtu proizvođača.

netmostat.com

Displej i tasteri

U ovom izdanju tasteri uređaja imenovani su ovako: „+“ – povećanje temperature, „-“ – smanjenje temperature, **M** – režimi i parametri, **On/Off** – uključivanje/isključivanje. Elementi displeja:

- indikator dana nedelje
- ikona režima komfor
- ikona režima uštede energije (Eco)
- ikona programskog režima (PRG)
- ikone perioda programa
- ikona aktivnog grejanja
- prikaz sata i temperature
- indikator zaključanih tastera

Režimi komfor i ušteda energije

Prebacivanje između režima vrši se tasterom **M**.

1. U režimu komfor zadatu temperaturu podešavate tasterima „+“ ili „-“.
2. U režimu uštede energije zadatu temperaturu podešavate na isti način – tasterima „+“ ili „-“.

Podešavanje sata i nedeljnog programa (PRG)

PRG funkcija omogućava različite temperature tokom dana – na primer toplu kuću ujutru, hladniju tokom dana kada vas nema, i opet toplu uveče kada se vratite. Termostat nudi programiranje za **7 dana**, sa po **četiri** različite temperature za svaki dan. Fabričke vrednosti su unapred programirane i lako ih menjate na sledeći način:

Držite pritisnut taster **M** 5 sekundi, zatim:

1. tasterima „+“ i „-“ podesite sat (minut–sat–dan nedelje); svaki pritisak tastera **M** prelazi na sledeće podešavanje vremena;
2. nakon podešavanja sata, pritiskom na **M** birate dan. Tasterima „+“ i „-“ postavljate željeno vreme i temperaturu za svaki period (dan – period – vreme – temperatura); svaki pritisak tastera **M** prelazi na sledeću stavku.

Fabričke vrednosti

Period	Buđenje 1	Odlazak 2	Povratak 3	Spavanje 4
1–5 (pon–pet)	7:00 · 22 °C	8:30 · 19 °C	17:00 · 22 °C	22:00 · 19 °C

6 (subota)	8:00 · 22 °C	8:30 · 22 °C	17:00 · 22 °C	22:00 · 19 °C
7 (nedelja)	8:00 · 22 °C	8:30 · 22 °C	17:00 · 22 °C	22:00 · 19 °C

Povezivanje na Wi-Fi mrežu

Skenirajte QR kod iz originalnog uputstva za detaljna uputstva ili posetite netmostat.com/connection.

Podešavanje parametara

Kada je termostat isključen, parametre menjate ovako: istovremeno držite tasteri „+“ i „-“ oko 8 sekundi, dok se ne pojavi **MENU** sa stavkom 01 (meni 1). Svaki pritisak tastera **M** prelazi na sledeći meni.

Meni	Opis	Opseg	Fabrička vrednost
01	Korekcija temperature	-8 °C ~ 8 °C	0
02	Maksimalna zadata temperatura	5 °C ~ 80 °C	35 °C
03	Minimalna zadata temperatura	5 °C ~ 80 °C	5 °C
04	Izbor senzora	ROOM (vazduh) / FLOOR (pod) / ROOM + FLOOR	—
05	Temperatura zaštite od smrzavanja	5 °C ~ 15 °C	5 °C
06	Prikaz temperature površine	samo čitanje	—
07	Zaštita od pregrevanja	20 °C ~ 80 °C	32 °C
11	Resetovanje uređaja	rE (da)	—
12	Zaključavanje tastera	0 – isključeno, 1 – uključeno	0
14	Detekcija otvorenog prozora (OWD): uklj./isklj.	OF – isključeno, ON – uključeno	OF
15	Vreme detekcije OWD	2 ~ 30 min	15 min
16	Pad temperature za OWD (u okviru vremena detekcije)	2 / 3 / 4 °C	2 °C
17	Kašnjenje OWD (povratak na prethodni režim)	10 ~ 60 min	30 min
18	Temperaturna razlika za izlaz iz zaštite od pregrevanja	1 °C ~ 3 °C	1 °C
19	Korekcija temperature spoljnog senzora	-8 °C ~ 8 °C	0
20	Energetska optimizacija	1: električni radijator · 2: grejni panel · 3: plafonsko grejanje · 4: podno grejanje	1
21	Wi-Fi komunikacioni ID broj	samo čitanje	—
22	Obaveštenje u aplikaciji: alarm visoke temperature	0 – isključeno, 1 – uključeno	0

23	Verzija softvera	samo čitanje	—
----	------------------	--------------	---

Funkcija zaključavanja tastera

Da biste sprečili neovlašćeno podešavanje (hoteli, javni prostori, dečje sobe), aktivirajte zaključavanje tastera u meniju br. 12. Za otključavanje uređaja istovremeno držite tasteri „+” i „-” oko 5 sekundi.

Montaža i povezivanje

- Termostat se ugrađuje u zidnu elektro kutiju Ø 65 mm, min. 55 mm dubine (standardna ugradnja, horizontalni raspored šarafa).
- Priključci: napajanje **230 V AC**, izlaz za grejanje **3600 W / 16 A**, spoljni (podni) senzor.
- Detaljnu šemu povezivanja pogledajte u originalnom uputstvu.

Tehnički podaci

Napajanje	230 V AC, 50/60 Hz
Uklopna snaga	3600 W / 16 A
Potrošnja u mirovanju	0,5 W
Displej	LCD sa belim pozadinskim osvetljenjem
Spoljni senzor	NTC 10 kΩ @ 25 °C
Klasa zaštite	IP 30
Kućište	beli ABS po UL94-5 standardu zapaljivosti
Podešavanje temperature	5 °C – 80 °C, u koracima od 0,5 °C
Preciznost	± 0,5 °C
Programiranje	7 dana, po 4 ciklusa dnevno
Dimenzije kućišta	86 mm × 86 mm × 15 mm
Ugradnja releja	Ø 65 mm, standardna