

BVF ADELIG serija

Pametno ogledalo sa zvučnikom i LED osvetljenjem – uputstvo za upotrebu

Uputstvo za upotrebu

Model / proizvod	BVF ADELIG 200 / ADELIG 350 (pametno ogledalo)
Jezik	srpski (SRB)
Izdanje	v1.1 SRB (06.05.2022)
Originalno uputstvo	bvf_adelig_ENG_v1.1 (06.05.2022)

O DOKUMENTU

Ovo je srpsko izdanje originalnog uputstva (engleskog), prečišćeno i prerađeno za štampu. Originalne slike, šeme i dijagrami nisu deo ovog izdanja – kompletnu grafičku verziju pogledajte u originalnom uputstvu, dostupnom na sajtu proizvođača.

bvfheating.com

Pročitajte pre upotrebe

- Pažljivo pročitajte uputstva pre nego što pokušate da ugradite, koristite ili servisirate proizvod.
- Sačuvajte ovu knjižicu za buduću upotrebu.

Sadržaj pakovanja

- A: pametno ogledalo BVF ADELIG × 1
- B: šaraf × 4
- C: tipl (dubl) × 4
- D: šablon za bušenje × 1
- E: uputstvo za upotrebu × 1

Predstavljanje proizvoda

Pametno ogledalo BVF ADELIG je zidno ogledalo za kupatilo sa dodatnim funkcijama:

- LED osvetljenje
- prikaz vremenske prognoze / kalendara / temperature
- funkcija grejanja i odmagljivanja (defogging)

Za detaljnije informacije o proizvodu posetite proizvođačev sajt bvfheating.com.

Bezbednosna upozorenja

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre puštanja u rad i upotrebe uređaja. Uputstvo uvek čuvajte u neposrednoj blizini uređaja ili mesta njegove upotrebe!

UPOZORENJE

Nemojte montirati na plafon uređaje projektovane isključivo za zidnu montažu! Inače postoji opasnost od pregrevanja, požara i pada uređaja!

UPOZORENJE

Ovaj uređaj mogu koristiti deca od 8 godina i starija, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, samo ako su pod nadzorom ili ako su upućena u bezbednu upotrebu uređaja i ako razumeju povezane opasnosti.

Deca ne smeju igrati se sa uređajem. Čišćenje i održavanje koje obavlja korisnik ne smeju vršiti deca bez nadzora.

Deca mlađa od 3 godine treba da budu držana dalje od uređaja, osim pod stalnim nadzorom.

Deca od 3 do 8 godina smeju samo da uključe/isključe uređaj, pod uslovom da je uređaj postavljen ili ugrađen u predviđenom radnom položaju i da su pod nadzorom ili upućena u bezbednu upotrebu i svesna opasnosti.

Deca od 3 do 8 godina ne smeju da priključuju uređaj na struju, podešavaju ga, čiste ga niti vrše korisničko održavanje.

Nemojte koristiti uređaj u malim prostorijama u kojima se nalaze osobe koje ne mogu samostalno da napuste prostoriju i koje nisu pod stalnim nadzorom.

UPOZORENJE

Neki delovi ovog proizvoda mogu postati veoma vrući i izazvati opekotine. Posebna pažnja se traži kada su prisutna deca i ugrožene osobe. Opasno je montirati uređaj blizu zavesa i drugih zapaljivih materijala. Da bi se izbegle opekotine, pri upotrebi grejača mnogo pažljiviji treba da budu: bebe i deca, osobe sa osetljivom kožom, starije i bolesne osobe, osobe pod uticajem alkohola i osobe koje uzimaju lekove za spavanje.

Opšte bezbednosne mere

- Pre upotrebe uklonite sve plave zaštitne folije (i s prednje i sa zadnje strane).
- Proverite da je radni napon između 110–240 V, 50 Hz, i da je napajanje striktno usklađeno sa IEC standardom: levo nula (neutralni), desno faza, uz ispravno uzemljenje.
- Uređaj privlači više struje od malih aparata — potreban je **poseban priključak od 5 A**.
- Nemojte koristiti uređaj u prostorijama sa opasnošću eksplozije.

Opšte bezbednosne mere (nastavak)

- Nemojte koristiti uređaj u agresivnoj sredini.
- Postavite uređaj u uspravan i stabilan položaj.
- Nakon vlažnog čišćenja ostavite uređaj da se osuši. Nemojte ga koristiti dok je mokar.
- Nemojte koristiti uređaj mokrim ili vlažnim rukama.
- Ne izlažite uređaj direktnom mlazu vode.
- Nikada ne ubacujte predmete ni delove tela u uređaj.
- Nemojte prekrivati uređaj niti ga prevoziti tokom rada.
- Ne sedite na uređaj.
- Ovaj uređaj nije igračka! Držite ga podalje od dece i životinja. Ne ostavljajte uređaj bez nadzora tokom rada.
- Pre svake upotrebe proverite pribor i priključne delove na moguća oštećenja. Nemojte koristiti neispravne uređaje niti neispravne delove uređaja.
- Obezbedite da su svi električni kablovi van uređaja zaštićeni od oštećenja (npr. od životinja). Nikada ne koristite uređaj ako su električni kablovi ili priključak na struju oštećeni!
- Električno priključenje mora biti u skladu sa specifikacijama u poglavlju Tehnički podaci.
- Umetnite mrežni utikač u ispravno obezbeđenu mrežnu utičnicu.
- Nemojte koristiti uređaj kada je utičnica ili kabl preopterećen.
- Prilikom izbora produžnih kablova vodite računa o priključnoj snazi uređaja, dužini kabla i predviđenoj

upotrebi. Produžne kablove potpuno odmotajte. Izbegavajte električno preopterećenje.

- Pre svakog održavanja, čišćenja ili popravke izvucite mrežni utikač iz utičnice — povlačite za utikač, ne za kabl.
- Isključite uređaj i otkinite napajanje iz utičnice kada uređaj nije u upotrebi.
- Ni pod kojim okolnostima ne koristite uređaj ako ste primetili oštećenja na mrežnom utikaču ili napojnom kabl. Ako je napojni kabl oštećen, mora ga zameniti proizvođač, njegov servis ili slično kvalifikovana osoba, da bi se izbegla opasnost. Oštećeni napojni kablovi predstavljaju ozbiljan zdravstveni rizik.
- Prilikom ugradnje uređaja poštujujte minimalna rastojanja od zidova i drugih predmeta, kao i uslove skladištenja i rada navedene u poglavlju Tehnički podaci.
- Nikada ne bušite u grejni uređaj.
- Nemojte koristiti uređaj ako na staklu ili ogledalskoj površini postoji bilo kakvo oštećenje.
- Nemojte koristiti uređaj u neposrednoj blizini zavesa.
- Ne postavljajte uređaj na zapaljivu podlogu.
- Nemojte prevoziti uređaj tokom rada.
- Ne dodirujte površinu dok uređaj radi — opasnost od opekotina.
- Ostavite uređaj da se ohladi pre prevoza i/ili radova na održavanju.
- Nemojte koristiti uređaj u neposrednoj blizini kada, tuš kabina, bazena ili drugih sudova sa vodom.
Opasnost od strujnog udara!
- Uređaj mora biti postavljen tako da osoba u kadi ili pod tušem ne može da dodirne prekidače i regulatore.
- Ne postavljajte predmete (npr. odeću) na uređaj.
- Nemojte koristiti uređaj napolju. Ne postavljajte uređaj na mokru ili poplavljenu podlogu.
- Ne izvlačite utikač povlačenjem kabla — hvatajte utikač, a ne kabl.
- Ne rastegajte kabl i ne izlažite ga zatezanju.
- Držite kabl dalje od toplih površina.
- Nemojte provlačiti kabl ispod tepiha. Ne prekrivajte kabl prostirkama, stazama ili sličnim presvlakama. Ne provlačite kabl ispod nameštaja ili uređaja. Da biste izbegli opasnost od spotakanja, rasporedite kabl dalje od prolaznih površina.
- Nemojte koristiti uređaj na mekim površinama, poput kreveta, gde se otvori mogu zapušiti.
- Zapaljive materijale — nameštaj, jastuke, posteljinu, papire, odeću i zavesa — držite najmanje 0,9 m od prednje strane uređaja, a dok je uređaj priključen na struju i dalje od njegovih bočnih i zadnjih strana.
- Ako postoji labav kontakt između utikača i utičnice ili ako se utikač jako zagreva, utičnica će verovatno trebati zamenu. Zamenu utičnice poverite kvalifikovanom električaru.
- Isključite sve prekidače pre nego što izvučete utikač. Izvucite utikač pre priključenja bilo kog alata ili pribora.
- Dozvolite uređaju da se ohladi pre prevoza ili radova na održavanju.
- Ne rastavljajte uređaj sami i ne zamenjujte delove — inače može doći do mehaničkog kvara, strujnog udara, požara ili povreda.
- Garancija ne važi za kvarove proizvoda izazvane samostalnim rastavljanjem.

Informacije o proizvodu

- **Prednja strana:** ogledalska površina, LED traka, senzorski prekidač (touch), displej

- **Zadnja strana:** nosači za montažu, senzor temperature, zvučnik

Ugradnja

1. Izaberite mesto montaže i obezbedite potrebna minimalna rastojanja.
2. Ako već ne postoje označena mesta, prenesite položaje rupa na šablon za bušenje (D). Zalepите šablon na zid.
3. Izbušite rupe. Umetnite šarafe u tiple i pričvrstite ih. Šarafi treba da štrče iz tipla oko 1,5 cm.
4. Otkinite zadnju zaštitnu foliju, okačite ogledalo (A) na šarafe i pomerite ga u jednom smeru da se zakači.

NAPOMENA

Prednju i zadnju zaštitnu foliju otkinite čim počnete da koristite uređaj.

Tehnički podaci

	BVF ADELIG 200	BVF ADELIG 350
Dimenzije	600 × 600 × 44 mm	600 × 1000 × 44 mm
Neto masa	7,2 kg	12,2 kg
Nazivni napon	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Snaga grejanja	200 W	350 W
Snaga LED osvetljenja	10 W	13 W

Upotreba

1. Priključite uređaj na napajanje.
2. Pozadinsko osvetljenje senzorskog tastera je aktivno (svetli belo).
3. Jedan klik na senzorski taster — okolna LED rasveta se pali; još jedan klik — svetlo se gasi.
4. Dvoklik na senzorski taster — displej sa vremenskom prognozom se uključuje; još jedan dvoklik — isključuje se.
5. Dugi pritisak senzorskog tastera — uključuje se grejanje/odmagljivanje, belo pozadinsko osvetljenje tastera se menja u plavo; dugi pritisak ponovo — grejanje/odmagljivanje se isključuje.

NAPOMENA

Displej sa vremenskom prognozom mora se unapred podesiti — pogledajte uputstvo ispod.

Displej sa prognozom, Bluetooth zvučnik i rešavanje problema

Aktuelna uputstva za podešavanje vremenskog displeja, Bluetooth zvučnika, kao i uputstva za rešavanje problema, potražite na sajtu ili skenirajte QR kod iz originalnog uputstva: bvfheating.com/adelig.